

Aproveitamento na BT

Este novo recurso permite que seja reaproveitado o concreto que esteja no balão da BT sendo carregada. A quantidade reaproveitada será somada à quantidade que você produzir.

Exemplo da tela abaixo:

Quantidade a produzir = **7,5 m³** ---> volume que vai **para** a BT e baixa do estoque

Quantidade aproveitamento = **0,5 m³** ---> volume presente **na** BT

Nota será emitida com **8,0 m³**

Selezione

Quant a produzir (m3) 7,5 Aproveitamento (m3) 0,5 Umidade Areia % 1,00 Areia Artificial % 2,00

Veículo BT-570 GGL4676 Motorista ANTONIO CAETANO DE ARAUJO

Número do lacre 123456 Horário de saída Imediato

Dados adicionais Frete Entrega (CIF)

Bombista TEMBOMBAS (NILVA CARVALHO)

Gerar CP/Qualidade Não

Gerar Recibo Reimprimir Laudo Cancelar

oma	Código	Quant	Aprov	Ped R\$	Total R\$
ÓSITE	2001103	7,50	0,50	265,00	2.120,00
ÓSITE	2001103	6,00	2,00	265,00	2.120,00
ÓSITE	2001103	8,00	0,00	265,00	2.120,00
		21,50	2,50		6.360,00
		21,50	2,50		6.360,00

Relatório de produção

Nota: Não é feito nenhum ajuste na composição do traço sendo produzido, por isso o aproveitamento deve ser feito apenas com o mesmo traço.

Revision #1

Created 2026-03-23 20:12:03 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:12:03 UTC by admin