

# Produção com Dosagem Automatizada

## Abrindo o Operacional SIGA



1. Clique no ícone do Operacional SIGA na sua tela

2. Informe seu usuário e senha (caso não possua, peça para o seu administrador criar um para você)

Login - Informe seus dados

Usuário: norma

Senha: [mascado]

Ok Cancelar

3. Esta é a tela principal do Operacional SIGA. Ela atualiza automaticamente a cada 15 minutos. Caso necessite atualizar alguma programação que acabou de ser inserida, clique em **Atualizar entregas**

Operacional SIGA - v1.6

Entrega e Faturamento

Selecione o pedido, informe a quantidade sendo entregue e clique e prossiga com a dosagem. Ao encerrar, emitir NFe para liberação do caminhão

Pedido	Entrega	Tipo Fat	Previsão	Quant Ped	Entregue	Código	Contratante	Endereço
010795/18	010099/18	NFE	19/12/2018 06:00	40	0	FCK 30 B 0.1 S 12.2 C	CORDE	Amara 2
010800/18	010104/18	NFE	19/12/2018 06:00	7	0	FCK 15 B 1 S 8.2 CP II	HYDRA	Magalhã
010798/18	010102/18	NFE	19/12/2018 06:00	16	0	FCK 15 B 1 S 8.2 CP II	HYDRA	Nabucc
010802/18	010106/18	NFE	19/12/2018 06:00	6	0	FCK 30 B 0 S 10.2 CP	HYDRA	Nabucc
010796/18	010100/18	NFE	19/12/2018 06:00	24	0	FCK 20 B 1 S 8.2 CP II	RIO DE	do Pilar
010784/18	010088/18	REC	19/12/2018 06:00	5	0	FCK 20 B 0 S 18.2 CP	FRANC	légio 97
010797/18	010101/18	REC	19/12/2018 06:00	8	0	FCK 20 B 0 S 18.2 CP	FRANC	erreira 4
010803/18	010107/18	REC	19/12/2018 06:00	5	0	FCK 20 B 0 S 18.2 CP	ANTON	hopin 8!
010801/18	010105/18	NFE	19/12/2018 09:00	7	0	FCK 30 B 1 S 8.1 CPII	HYDRA	Magalhã
010799/18	010103/18	NFE	19/12/2018 09:00	16	0	FCK 30 B 1 S 8.1 CPII	HYDRA	Nabucc

134,00 0,00

Exibir: apenas dia 19/12/2018 últimos 30 dias

Atualizar entregas Imprimir Configurar Encerrar

19/12/2018 08:04:20 Usuário: SUPER Entregas atualizadas em 19/12/2018 08:03:54 (automático)

# Efetuando a dosagem e liberação de BT

Para o procedimento de produção/liberação de BT, siga os passos abaixo:

1. Clique em cima da obra desejada com o botão direito do mouse, selecione **Iniciar dosagem**:

NFE	19/12/2018 06:00	6	0	FCK 30 B 0 S 10.2 CP	HYD
NFE	19/12/2018 06:00	24	0	FCK 20 B 1 S 8.2 CP II	RIO
REC	19/12/2018 06:00			18.2 CP	FRA
REC	19/12/2018 06:00			18.2 CP	FRA
REC	19/12/2018 06:00			18.2 CP	ANT
NFE	19/12/2018 09:00			8.1 CPII	HYD
NFE	19/12/2018 09:00	16	0	FCK 30 B 1 S 8.1 CPII	HYD

2. Informe o volume desejado e clique **OK** (não precisa digitar vírgula se o volume for inteiro. Se precisar enviar fracionado, basta informar por exemplo 3,5 ou 4,5 com a vírgula):

Informe o volume para dosagem

Volume (m3)


3. Neste instante o sistema abre uma linha no lado direito da tela indicando o número da OS enviada para o sistema de dosagem:

Nº OS	Aberta	Status	m3 [P]	m3 [R]	Remessa	Err
008361	19/12/18 08:12	ONLINE	8	8		

4. Alterne para o sistema de dosagem e verifique no canto superior da tela a mensagem em vermelho piscando, e na parte de baixo o número da OS enviada pelo SIGA:




Mensagem indicando dosagem disponível



Número da OS enviada pelo SIGA

5. Inicie a dosagem pelo sistema Unibal clicando em **EXECUTA TRAÇO** e acompanhe normalmente até encerrar toda a pesagem. Lembre que aqui, o traço selecionado na programação já não pode mais ser alterado assim como o volume que você informou. Caso ocorra algum imprevisto, veja as observações no final desta página.

6. Após ter encerrado a dosagem, volte ao Operacional e clique com o botão direito do mouse em cima da OS que você acabou de encerrar, selecione **Emitir nota/remessa**:



7. Preencha os dados abaixo e clique em **OK**. Aguarde a nota ser exibida na tela, imprima e libere o motorista da BT.

Dados da emissão

Volume (m3) 8,0

Placa ATS6737 EUROCARGO 260E2

Motorista ANDERSON ANACLETO

Nº do laçre 55697


Horário de saída IMEDIATO

Transporte

Próxima nota 15871

Ok Cancelar

8. Caso seja necessário emitir **Certificado do CP** (corpo de prova), selecione o mesmo menu da nota e clique na opção abaixo:



9. Repita os passos de 1 a 8 para todas as obras até encerrar. Observe que as colunas abaixo indicam a quantidade que o cliente solicitou (na programação) e a quantidade total que você entregou/produziu (pelo operacional). Note também que

Previsão	Quant Ped	Entregue	Código
'12/2018 06:00	5	5	FCK 25 B 0 S
'12/2018 06:00	6	6	FCK 30 B 0 S
'12/2018 06:00	7	0	FCK 30 B 1 S
'12/2018 06:00	160	138	FCK 30 B 0.1
'12/2018 06:00	12	11,5	FCK 20 B 0 S
'12/2018 06:00	5	6	FCK 20 B 0 S
'12/2018 09:00	8	8	FCK 20 B 0 S
'12/2018 11:00	8	8	FCK 20 B 0 S
'12/2018 12:00	8	8	FCK 15 B 1 S

219,00	190,50
--------	--------

#### Detalhe dos totais programados x produzidos


Nº OS	Aberta	Status
008372	19/12/18 09:55	ONLINE
008366	19/12/18 09:55	ONLINE
008361	19/12/18 08:12	ONLINE

Cada obra selecionada na lista principal exibe todas as OS e notas para aquela obra

# Dúvidas e Observações

**Dúvida "Traço errado"** - Acabei de gerar uma OS e observei que o traço está errado na tela da Unibal (faltando areia, cimento no silo errado, etc)

**Resposta:** Peça ao responsável pelo cadastro de traços no sistema que corrija os agregados. Depois, vá no seu Operacional e selecione **Atualizar traços** no menu abaixo. Execute a dosagem com a mesma OS (não precisa cancelar e enviar outra).




The screenshot shows a software interface with a dropdown menu and a table. The dropdown menu is open, showing options: "Atualizar entregas", "Atualizar motoristas", "Atualizar frota", and "Atualizar traços". The "Atualizar traços" option is highlighted. Below the menu is a table with columns "Votorantim" and "Lafarge". The table contains several rows of data, with the last row highlighted in red, showing "0 Kg" for Votorantim and "250 Kg" for Lafarge. To the right of the table is a section titled "Estrutura" with a "+ Criar" button. Below this is a table with columns "Item", "Posição", and "Quantidade". The table contains three rows of data, with the second row highlighted in red, showing "CIMENTO CP III | CP III", "04", and "250,00".

Item	Posição	Quantidade
CIMENTO CP II E 40 RS   CP II	02	0,00
CIMENTO CP III   CP III	04	250,00
AREIA DE CAVA   A01	06	900,00

*Exemplo de cadastro errado do traço FCK 20 B0 S18.2 CP II (Votorantim) - no cadastro consta CPII zerado (lançado como CPIII Lafarge)*

**Dúvida "motorista novo"** - Entrou um motorista novo na empresa mas ele não aparece na minha lista quando vou emitir a nota.

**Resposta:** Peça ao responsável pelo cadastro dos motoristas para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione **Atualizar motoristas** no menu abaixo. Se você tiver acesso, [siga os passos nesta página:](#)




The screenshot shows a software interface with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: "Atualizar entregas", "Atualizar motoristas", "Atualizar frota", and "Atualizar traços". The "Atualizar motoristas" option is highlighted, and a mouse cursor is pointing at it.

**Dúvida "BT não aparece"** - Não estou vendo todas as BT's na lista quando vou emitir a nota.

**Resposta:** Peça ao responsável pelo cadastro da frota para cadastrar, depois vá no seu


Operacional e selecione **Atualizar frota** no menu abaixo. Se você tiver acesso, [siga os passos](#)

[nesta página:](#)



**Dúvida "Cancelar OS"** - Preciso cancelar uma OS, o cliente acabou de cancelar e já tinha enviado pra Unibal...


**Resposta:** Selecione a obra na lista principal e, na lista de OS à direita, clique com o botão direito em cima da OS que você deseja cancelar, selecione **Cancelar OS**.



Importante: apenas a última OS enviada pode ser cancelada, porque a integração trabalha em um sistema de fila!


**Dúvida "Cancelar uma nota"** - Emiti uma nota errada ou o cliente cancelou a entrega e já tinha emitido a nota.

Resposta: Selecione na lista à direita (aonde aparecem os detalhes de emissão de cada obra) a OS/nota que você precisa cancelar. Clique com o botão direito em cima dela e selecione **Cancelar nota/remessa**, informe o motivo e clique **OK**. Observe que para cancelamento de NF-e o prazo máximo é de 24 horas a partir da data/hora de emissão.



The screenshot shows a table with columns: Nº OS, Aberta, Status, m3 [P], m3 [R], and Remessa. The row with Nº OS 008366 is selected. A context menu is open over this row, listing several actions: Emitir nota/remessa, Imprimir nota/remessa, Imprimir ficha técnica, Imprimir corpo de prova, Imprimir liberação veículo, Cancelar nota/remessa (highlighted), and Cancelar OS.

Nº OS	Aberta	Status	m3 [P]	m3 [R]	Remessa
008372	19/12/18 09:55	ONLINE	8	8	
008366				8	
008361				8	



The 'Informe' dialog box has a text input field for 'Motivo (mínimo 15 caracteres)' containing the text 'CLIENTE CANCELOU OBRA'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Informe

Motivo (mínimo 15 caracteres) CLIENTE CANCELOU OBRA

OK Cancel

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:50 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:50 UTC by admin